

# 桐の施工例



和室桐腰壁 : 厚12×幅150×長1820mm 自然塗料塗装  
幅木・笠木付 畳との相性抜群



階段桐壁 : 厚12×幅150×長1820mm  
自然塗料塗装



玄関廊下桐床 厚24×幅240×長1820mm 自然塗料塗装  
桐腰壁セット 厚12×幅150×長1820mm 塗装 笠木・幅木付  
桐天井 厚12×幅150×長1820mm 塗装 四方実目透かし



桐階段セット : 桐積層板使用 自然塗料塗装  
親 : 厚45×幅250×長4200mm 特注  
子 : 厚32×幅260×長2100mm  
蹴込 : 厚9×幅250×長900mm  
桐壁 : 厚12×幅150×長1820mm 塗装

\* 親板きざみは大工さんをお願いして下さい。

## 桐の施工例



住宅吹抜け用桐材 : 厚12×幅450×長1820/2120/2440mm 塗装(両面)



桐床 : 厚24×幅240×長1820mm 自然塗料塗装  
桐腰壁セット : 厚12×幅150×長1820mm 塗装 幅木・笠木付  
桐テーブル : 厚33×幅750×長1600mm 自然塗料塗装 特注板

## 桐の施工例



階段桐天井 : 厚12×幅150×長1820mm 自然塗料塗装(両面) 四方実目透かし  
天井裏の湿気防止



リフォーム桐床 厚24×幅240×長1820mm 自然塗料塗装

## 桐の施工例



寝室桐天井 : 厚12×幅150×長1820mm 自然塗料塗装(両面) 四方実目透かし  
天井裏の湿気防止



洋間寝室桐床 : 厚24×幅240×長1820mm 自然塗料塗装  
桐腰壁セット : 厚12×幅150×長1820mm 自然塗料塗装 桐幅木・笠木付(塗装済)  
桐ベッド(セミダブル) : 幅1250×長2150×高430mm 無塗装

## 桐の施工例 健康サロン



ホルミス温熱特殊ルーム桐床 : 厚12×120mm 亀甲型 2800枚 桐無垢材 自然塗料塗装  
モルタルの中に桐亀甲型を埋め込んだ特殊岩盤浴ルーム  
桐亀甲型は7年間1枚の割れもなかった  
桐腰壁 : 厚12×幅150×長1820mm 自然塗料塗装



健康サロン桐床 : 厚24×幅240×長1820mm 自然塗料塗装 奥増床

## 桐の施工例

リフォーム前



固く、冷たい床をリフォーム。

リフォーム後



桐床リフォーム 厚12×幅150×1820mm  
桐床は、冬温かく、梅雨時期はサラツとして、夏は涼しい。  
桐材のクッション性が膝、腰にやさしい。